

≪大ホール 吊物仕様 一覧≫

令和6年11月25日 更新

| 昇降 | 名 称 | ボタン間隔(mm) | 寸 法(mm) | 本体質量(kg) | 積載質量(kg) | 備 考 |
|----|-----------------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
| | ボタン1 | 450 | 23000 | 100 | 300 | |
| 電動 | オペラカーテン | 300 | | — | — | 可変速 1.0m/s以下 |
| 電動 | 緞帳1 | 200 | 26000 | 200 | — | 可変速 0.83m/s以下 |
| 電動 | 緞帳2 | 200 | 26000 | 200 | — | 可変速 0.83m/s以下 |
| | 暗転幕 | 225 | 26000 | 120 | — | |
| | 引割幕1 | 250 | 29000 | 360 | — | |
| | ボタン2 | 300 | 22000 | 100 | 300 | |
| 電動 | ボーダーライト1 | 400 | 22000 | 300 | — | 速度 166mm/s 一文字幕併設 |
| 電動 | サスペンションライト1 | 600 | 22000 | 100 | — | 速度 166mm/s |
| 電動 | 天井反射板1 | 500 | | 5900 | — | 速度 50mm/s |
| | ボタン3 | 260 | 26000 | 120 | 300 | |
| | 一文字幕2 | 200 | 28000 | 130 | — | |
| | 引割幕2 | 350 | 31000 | 400 | — | 電動にて開閉 2.2尺/s |
| 電動 | スクリーン(ボーダーライト2) | 330 | | 1150 | — | 速度 100mm/s |
| | ボタン4 | 380 | 22000 | 100 | 300 | |
| 電動 | サスペンションライト2 | 350 | 22000 | 100 | — | 速度 166mm/s |
| | ボタン5 | 260 | 26000 | 120 | 300 | |
| | ボタン6 | 210 | 27000 | 120 | 300 | |
| 電動 | ボタン7 | 210 | 27000 | 280 | 600 | 速度 333mm/s |
| | ボタン8 | 210 | 26000 | 120 | 300 | |
| | 一文字幕3 | 200 | 28000 | 130 | — | |
| | 引割幕3 | 450 | 29600 | 400 | — | 電動にて開閉 2.2尺/s |
| 電動 | 天井反射2 | 580 | | 3000 | — | 速度 50mm/s |
| 電動 | ボーダーライト3 | 250 | 22000 | 100 | — | 速度 166mm/s |
| | ボタン9 | 350 | 22000 | 100 | 300 | |
| 電動 | サスペンションライト3 | 350 | 22000 | 100 | — | 速度 166mm/s |
| | ボタン10 | 200 | 26000 | 120 | 300 | |
| | ボタン11 | 200 | 26000 | 120 | 300 | |
| | ボタン12 | 200 | 26000 | 120 | 300 | |
| | 中黒幕 | 200 | 28000 | 130 | — | |
| | 袖幕1 ※ | 200 | 6800×2 | 100 | — | ※ボタン13と同じ位置(並列) |
| | ボタン13 ※ | 360 | 14000 | 70 | 200 | ※袖幕1と同じ位置(並列) |
| 電動 | サスペンションライト4 | 350 | 22000 | 100 | — | 速度 166mm/s |
| | ボタン14 | 500 | 26000 | 120 | 300 | |
| 電動 | 天井反射板3 | 600 | | 2600 | — | 速度 50mm/s |
| 電動 | ボタン15 | 350 | 22000 | 250 | 600 | |
| | ボタン16 | | 22000 | 100 | 300 | |
| | 袖幕2 ※ | 200 | 6000×2 | 100 | — | ※ボタン17と同じ位置(並列) |
| | ボタン17 ※ | 400 | 14000 | 70 | 200 | ※袖幕2と同じ位置(並列) |
| 電動 | 水平ライト | 400 | 22000 | 200 | — | 速度 166mm/s |
| | ボタン18 | 350 | 22000 | 100 | 300 | |
| 電動 | 正面反射板 | 500 | | 2800 | — | 速度 50mm/s |
| | ボタン19 | 200 | 23500 | 100 | 300 | |
| | ボタン20 | 200 | 23500 | 100 | 300 | |
| | ボタン21 | 200 | 23500 | 100 | 300 | |
| | 大黒幕 | 200 | 24000 | 100 | — | |
| | 水平幕 | 200 | 24000 | 100 | — | |
| 電動 | トーマンター2(上手) | | 3200 | 210 | — | 速度 100mm/s |
| 電動 | トーマンター2(下手) | | 3200 | 210 | — | 速度 100mm/s |
| 電動 | トーマンター3(上手) | | 3200 | 210 | — | 速度 100mm/s |
| 電動 | トーマンター3(下手) | | 3200 | 210 | — | 速度 100mm/s |